

氷冷式ビールサーバー かんたん4ステップ

電源不要／板氷約6kg

MARUTAMA RENTAL GUIDE

氷冷式・電源不要

1 ガスをつなぐ



ポンペは必ず立てたま。減圧弁を固定し、緑の元栓はまだ開けません。

注意 黒い圧力調整ダイヤルは触らない

MARUTAMA RENTAL GUIDE

氷冷式・電源不要

2 ビール樽をつなぐ



緑のホースはガス、透明ホースはビール。ヘッドを樽の口に合わせ、右へ約90度回して固定します。

確認 排水ホースは接続不要。先端をバケツなどへ向けます

MARUTAMA RENTAL GUIDE

氷冷式・電源不要

3 板氷6kgを入れる



サーバー上部のフタを開け、板氷約6kgを砕かず、そのまま入れます。

注意 冷却用板氷は食用ではありません

MARUTAMA RENTAL GUIDE

氷冷式・電源不要

4 ガスを開けて注ぐ



- 1 緑の元栓をゆっくり開ける
- 2 樽ヘッドのレバーを下げる
- 3 コックを手前に引くとビール、奥へ押すと泡

終了後 緑の元栓を閉めます

注意：ガスポンペは横にしない／黒い圧力調整ダイヤルは触らない